

EN: Safety Requirements
FR: Exigences en matière de sécurité
ES: Requisitos de seguridad

Installation Requirements

- Comply with all local electrical safety codes and standards when operating the product.
- Check if the power supply is correct before operating the product.
 - Follow the electrical requirements to power the product. Requirements for selecting a power adapter:
 - The power supply must conform to the IEC 60950-1 and IEC 62368-1 standards.
 - The voltage must meet SELV (Safety Extra Low Voltage) requirements and not exceed ES-1 standards.
 - The power supply must meet LPS requirements and not exceed PS2.
 - We recommend using the power adapter provided with the product.
 - The power supply requirements (such as rated voltage) are subject to the product label.
- Do not connect the product to more than two power supplies unless otherwise specified.
- The product must be installed in a location only professionals can access to avoid the risk of non-professionals becoming injured from accessing the area while the product is in operation. Professionals must have full knowledge of the safeguards and risks when using the product.


- Do not open the cover when the product is powered on.
- Do not touch the heat dissipation component of the product.

- N'ouvrez pas le couvercle lorsque le produit est sous tension.
- Ne pas toucher le composant de dissipation thermique du produit.

- El producto debe instalarse en un lugar al que sólo puedan acceder profesionales para evitar el riesgo de que personas no profesionales resulten heridas al acceder a la zona mientras el producto está en funcionamiento. Los profesionales deben tener pleno conocimiento de las salvaguardas y riesgos al utilizar el producto.


- No toque el componente de disipación de calor del producto.

EN: 1 x Roll of Electrical Tape (Not Included)
FR: 1 x Rouleau de ruban électrique (non inclus)
ES: 1 x Rollo de cinta aislante (no incluido)



Network Bullet Camera Quick Start Guide


Installation



EN: Remove the cover on top of the camera with the T-handle Allen wrench and insert your MicroSD card.

FR: Retirez le couvercle situé sur le dessus de l'appareil photo à l'aide de la clé Allen à poignée en T et insérez votre carte MicroSD.


ES: Retira la tapa de la parte superior de la cámara con la llave Allen con mango en T e inserta tu tarjeta MicroSD.



EN: Position the camera using the mounting plate, drill the installation holes, and screw the plate into place. **For conduit installations**, only do steps 3 and 4; skip step 5. **For wall installations**, proceed immediately to step 5.

FR: Positionnez la caméra à l'aide de la plaque de montage, percez les trous d'installation et vissez la plaque en place. **Pour les installations de conduits**, effectuez uniquement les étapes 3 et 4 ; sautez l'étape 5. **Pour les installations murales**, passez immédiatement à l'étape 5.


ES: Coloque la cámara utilizando la placa de montaje, taladre los orificios de instalación y atornille la placa en su sitio. **Para instalaciones en conducto**, realice sólo los pasos 3 y 4; omita el paso 5. **Para instalaciones en pared**, proceda inmediatamente al paso 5.



EN: **For conduit installations**, feed the camera cables through the opening at the bottom of the mounting plate and loosen the screw closest to the mounting plate to prepare for positioning.

FR: **Pour les installations de conduits**, faites passer les câbles de la caméra par l'ouverture située au bas de la plaque de montage et desserrez la vis la plus proche de la plaque de montage pour préparer le positionnement.


ES: **Para instalaciones en conducto**, pase los cables de la cámara a través de la abertura situada en la parte inferior de la placa de montaje y afloje el tornillo más cercano a la placa de montaje para preparar la colocación.



EN: **For conduit installations**, secure the camera to the mounting plate. Connect the wiring. See optional procedures A and B to create a more secure attachment for these components.

FR: **Pour les installations dans des conduits**, fixer la caméra à la plaque de montage. Connectez le câblage. Voir les procédures optionnelles A et B pour créer une fixation plus sûre pour ces composants.


ES: **Para instalaciones en conducto**, fije la cámara a la placa de montaje. Conecte el cableado. Consulte los procedimientos opcionales A y B para crear una fijación más segura para estos componentes.



EN: **For wall installations**, feed the cables through an opening in the wall and connect. See optional procedures A and B to create a more secure attachment for these components. Screw the camera into place.

FR: **Pour les installations murales**, faites passer les câbles par une ouverture dans le mur et raccordez-les. Voir les procédures optionnelles A et B pour créer une fixation plus sûre pour ces composants. Visser la caméra en place.


ES: **Para instalaciones murales**, pase los cables a través de una abertura en la pared y conéctelos. Consulte los procedimientos opcionales A y B para crear una fijación más segura para estos componentes. Atornille la cámara en su lugar.



EN: Install a protective cover on the cap of the PoE connector before connecting the two wires.

FR: Installez un couvercle de protection sur le capuchon du connecteur PoE avant de connecter les deux fils.


ES: Instale una cubierta protectora en la tapa del conector PoE antes de conectar los dos cables.



EN: Wrap the camera's power cable with electrical tape to ensure a secure connection and protect it from water.

FR: Enveloppez le câble d'alimentation de l'appareil photo avec du ruban adhésif pour assurer une connexion sûre et le protéger de l'eau.

ES: Envuelve el cable de alimentación de la cámara con cinta aislante para garantizar una conexión segura y protegerlo del agua.



EN: Position and secure the camera at the desired angle using the L-shaped Allen wrench. The camera can be moved up and down and rotated.

FR: Positionnez et fixez la caméra à l'angle souhaité à l'aide de la clé Allen en forme de L. La caméra peut être déplacée de haut en bas et tournée.

ES: Coloque y fije la cámara en el ángulo deseado utilizando la llave Allen en forma de L. La cámara se puede mover hacia arriba y hacia abajo y girar.